

MANUAL DE INSTRUCCIONES

VENTILADOR DE TECHO

Modelo: Art. VTHP965R Ventilador de Techo

■ Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz ■ Potencia: 70 W Luminaria: 30 W máx. 285 RPM

Importa y distribuye: Liliana S.R.L. Warnes 1155 – S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

. Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.



Imágenes de carácter ilustrativo.



♦ IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Leer cuidadosamente todas las instrucciones.

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

. Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.

. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.

. No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo.

. Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.

. No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.

. No moje el equipo con ningún líquido.

. No toque el aparato con las manos húmedas o mojadas.

. Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.

. Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a

MANUAL DE INSTRUCCIONES

... continúa "IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD"

menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.

. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.

. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.

. En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de

alguna manera, apagarlo. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.

. En la utilización de su ventilador, deberá tenerse en cuenta evitar acercar las manos, o cualquier otro objeto cuando el ventilador se encuentra conectado a la red y menos aún en marcha.

No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.


ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ



- . Retire el ventilador de la caja y proceda con el armado siguiendo las instrucciones de este manual.
- . Tenga especial precaución con los niños con el uso posterior de las bolsas plásticas que protegen al producto en su embalaje. Peligro de asfixia.
- . Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.

Descripción del producto y partes que se proveen:

1. Motor.
2. Soporte de fijación al techo.
 - 2.1 Tornillo para madera (x 2u).
 - 2.2 Tornillo metálico (x 2u).
 - 2.3 Tornillo motor soporte (x4 u).
3. Control remoto.
 - 3.1 Soporte de control.
 - 3.2 Receptor.
4. Porta led.
 - 4.1 Tornillos porta led.
5. Plafón
6. Kit de balanceo.
 - 6.1 Clip.
 - 6.2 Pesas.
7. Palas (x 5u).
Tornillo de fijación palas (x 10u).




◆ INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO Y MONTAJE DEL VENTILADOR

A continuación se detallan las principales precauciones de seguridad a tener en cuenta durante la instalación. Por ser una instalación que debe perdurar en el tiempo, deben extremarse los cuidados para lograr un montaje confiable por muchos años.

1. Para evitar cualquier descarga eléctrica, es imprescindible cortar el suministro de energía en el momento de hacer el montaje mecánico y de realizar cualquier conexionado eléctrico del Ventilador.
2. En la elección del lugar de aplicación del Ventilador de Techo, debe observarse que exista al menos un lugar libre de unos 20 cm desde el borde de las palas a cualquier objeto. Respetar además una distancia mínima de palas a piso de 2,30 mts.
3. El lugar de ubicación (caja octogonal o de otro tipo) debe ser capaz de soportar como mínimo, un peso de 30kg.
4. El resultado final de un buen anclaje, dependerá del buen criterio utilizado por el instalador, de su experiencia y de su habilidad. Esto no significará que deba ser realizado solo por personal profesional, pero sí idóneo en la materia.


FIJACIÓN , CONEXIÓN ELÉCTRICA Y COLOCACIÓN DE PALAS

- 1 Realice las conexiones eléctricas observando el siguiente esquema de conexionado:




- 2 Pase los cables de conexión provenientes del techo a través del soporte de fijación (2). Luego, instale el soporte firmemente al techo utilizando los tornillos (2.1), o bien las fijaciones metálicas (2.2), según el tipo de superficie. Ver figura A.


- 3 Conecte cuidadosamente los cables que salen del soporte de fijación (2) al receptor (3.2). Luego, ubique el receptor (3.2) en la parte superior del motor (1), asegurándose de realizar correctamente las conexiones entre el receptor y el motor.



4 Una vez realizadas todas las conexiones necesarias, monte el motor (1) al soporte de fijación de techo (2). Para ello, alinee las ranuras de la parte superior del motor (1) con tornillos (2.3), suba el cuerpo y gírelo hasta que haga tope. Luego ajuste firmemente. Ver figura B.





5 Monte las palas (7) en el motor (1) utilizando los tornillos provistos (7.1). En caso de que se incluyan arandelas, colóquelas entre los tornillos y las palas para asegurar una fijación adecuada. Ver figura C.



6 Para el armado de la luminaria, pase los cables a través del orificio central del porta LED (4). Luego, fije el porta LED al motor (1) utilizando los tornillos provistos (4.1). Ver figura D.

7 Coloque el plafón (5) enroscándolo completamente en sentido horario hasta que quede firmemente ajustado. Verifique que el montaje sea correcto y seguro. Ver figura E.



Imágenes de carácter ilustrativo.

KIT BALANCEO

Si el ventilador tuviese un funcionamiento inestable o tambaleo fuera de lo normal, puede deberse a alguna irregularidad en las palas, o en la instalación del equipo. Proceda a solucionar este inconveniente siguiendo el procedimiento descrito a continuación:




IMPORTANTE

. Asegure que la fijación de todo los tornillos este correctamente.

... continúa "KIT DE BALANCEO"

1. Encienda el ventilador y detecte cuál es la velocidad de funcionamiento que genera la mayor inestabilidad (normalmente sería la velocidad más alta).
2. Apague el ventilador. Seleccione una pala y monte el clip provisto, centrado a lo largo de la pala.
3. Encienda el ventilador y observe si la inestabilidad fue mejorada o empeorada. Repita este procedimiento con todas las palas, y detecte en qué pala se produce la mayor mejora.
Atención: Mantenga distancia de las palas. El clip, si no quedó lo suficientemente firme, eventualmente podría ser despedido con velocidad durante el funcionamiento.
4. Coloque el clip en la pala que produjo la mayor mejora. Muévelo repetidas veces acercándolo y alejándolo del centro del ventilador, probando la magnitud de la mejora en cada oportunidad, para detectar cuál es el punto óptimo de mayor mejora.
5. Centrado en el ancho de la pala y a la misma altura donde está el clip, adhiera la pesa provista en el kit de balanceo. Retire el clip.



Imágenes de carácter ilustrativo.

♦ MODO DE USO

Ventilador:



Presionar este botón para encender o apagar únicamente el ventilador.



Para seleccionar la velocidad de funcionamiento del ventilador se debe presionar cualquiera de los 6 botones, donde 1 es la velocidad mínima y 6 la velocidad máxima.

Luminaria:



Presionar el botón "ON" para encender solo la luminaria, el botón "OFF" para apagarla. Presionando el botón "💡" puede alternar entre los distintos tonos de luz (Frio / Neutro / Cálido).

Timer:



Seleccionar un botón para activar el apagado automático del ventilador según el tiempo preestablecido de 1H, 2H, 4H u 8Hs:



Los tiempos no son acumulativos. No es posible combinar botones para sumar horas.



Modo brisa:


Modo brisa natural, activa un funcionamiento con variación automática de la velocidad, simulando una brisa natural más agradable y confortable. Para desactivar esta función, presione nuevamente el botón.



Modo antirrobo:

Cuando se activa, el ventilador se apaga automáticamente. La luz se enciende durante 5 minutos cada 2 horas para simular presencia.

Este modo se desactiva al cortar la energía o presionar cualquier botón del control remoto.




Sentido de giro:

5 Permite invertir la rotación de las palas. Presione el botón para obtener un flujo de aire descendente, o vuelva a presionarlo para un flujo de aire ascendente, según lo desee.

En verano, obtenga una brisa de aire refrescante direccionando el flujo de aire hacia abajo.

En invierno, dirija el flujo de aire hacia arriba para remover el aire caliente acumulado en el techo, y mejorar el balance de temperatura en el ambiente.

En invierno utilice velocidades más bajas que en verano.



Imágenes de carácter ilustrativo.

LIMPIEZA

Desconecte el suministro de energía eléctrica antes de efectuar cualquier tipo de mantenimiento sobre el ventilador (limpieza general, cambio de barral, avería accidental de piezas, etc.).

Limpie con paño apenas humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.

No utilice elementos abrasivos, cepillos metálicos ni estropajos que puedan rayar o dañar la pintura y terminaciones del ventilador.

Nunca exponga al agua el cuerpo motor o porta led.

Si necesita cambiar la luminaria (módulo led), su reemplazo debe realizarse por personal idóneo.

Limpie periódicamente las palas con un paño seco o apenas humedecido para evitar la acumulación de polvo que pueda afectar el rendimiento del equipo o generar desequilibrio en el giro.

Verifique periódicamente que todas las fijaciones se encuentren firmes (luego de un uso prolongado, las mismas pueden aflojarse).

Cuidado del medio ambiente

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.

Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos.

La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.



Sistema de gestión certificado

En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medio ambiente, Liliana SRL ha certificado sus Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

Servicio de Atención al Cliente

Ante cualquier duda o inconveniente, contáctenos. Línea Gratuita: **0800 345 9331**
Web: **www.liliana.com.ar**

Service y Garantía:

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.



Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestro sitio web **www.liliana.com.ar**.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Este artefacto posee descarga a tierra, conectar dicho cable a su instalación.
Asegurarse que los cables de su instalación concuerden con la polaridad requerida y esté provista de la correspondiente descarga a tierra.
2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.