

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: Art. **AX901** MOLINILLO DE GRANOS GRINDMASTER

— Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz Potencia: 210W

Importa y distribuye: Liliana S.R.L. Warnes 1155 – S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

. Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.



♦ IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Leer cuidadosamente todas las instrucciones.

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

- Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que pueden mal utilizarse.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones

técnicas del producto correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que la tensión (voltaje) indicada en el aparato sea la misma de su red eléctrica, y que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor diferencial debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.

- Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II). No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.
- No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo, a menos que ya esté incorporado en el producto.
- Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.
- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio. No moje ni sumerja el equipo en agua u otro líquido.
- No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

... continúa "IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD"

- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
 - Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
 - Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
 - En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
 - Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
 - Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague la llave de encendido antes de desconectar la ficha del toma corriente.
 - Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos ó cortantes ó superficies abrasivas. No lo coloque sobre o cerca de superficies calientes.
 - ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
 - Este producto fue concebido para uso hogareño solamente y no para uso industrial. En el caso de hacer usos repetidos en cualquier proceso, debe otorgarse suficiente tiempo de descanso entre tandas para permitir enfriar los componentes de trabajo.
 - Asegúrese de que el cable no pueda ser inadvertidamente llevado por delante por alguna persona o mascota, o que niños pequeños puedan tirar del mismo y tomar o accionar la máquina. Peligro de accidente!
 - No intentar moler elementos duros dado que pueden dañar el equipo.
 - Cuando se está moliendo ingredientes de determinada consistencia o espesor, no continúe moliendo por períodos mayores a los 50 segundos en forma continua; haga tandas cada 4 minutos o espere hasta que la máquina se enfríe.
 - Las salidas y entradas de aire no deben ser nunca obstruidas.
 - Cuidados especiales de limpieza y esterilización deben necesitarse para cuando se preparan comidas de bebe, de personas mayores o pacientes, tanto para los elementos en sí como los recipientes extras que se utilicen.
 - Mantenga sus dedos, cabello, ropas y cualquier otro elemento a distancia de las cuchillas cuando proceda a conectar el equipo y mientras la máquina permanezca en funcionamiento y continúe la rotación.
 - Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando se cambie los accesorios y luego del uso y antes de limpiarlo!
 - Antes de limpiar el contenedor de molienda, esté seguro de que la cuchilla haya sido extraída completamente del recipiente. Tenga especial cuidado de no cortarse, dado que la misma posee un filo muy agudo.
 - No debe exponerse a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor. Limpie solo utilizando paño húmedo.
- No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.**




ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- ♦ Desembale el producto y quite todos los materiales de embalaje.
- ♦ Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- ♦ Haga una limpieza general del equipo (vea "Limpieza")
- ♦ Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.

◆ Descripción de partes

1. Tapa molinillo.
2. Contenedor con doble cuchilla.
3. Contenedor con cuatro cuchillas.
4. Tapa de guardado (x2u).
5. Botón de encendido.
6. Unidad principal.
7. Cable de alimentación.



Imágenes de carácter ilustrativo

◆ MODO DE USO

- Asegúrese de que el molinillo está apagado y desconectado.
- Coloque el contenedor de molienda sin la tapa de guardado (4) en el cuerpo principal asegurándose de que encaje correctamente. El molinillo cuenta con dos tipos de contenedores:
 - ◆ **Contenedor con doble cuchilla:** Ideal para una molienda rápida y gruesa, adecuada para café de prensa francesa o métodos de filtrado más gruesos.
 - ◆ **Contenedor con cuatro cuchillas:** Diseñado para una molienda más fina y uniforme, recomendada para espresso o café turco.
- Instale las cuchillas en la posición adecuada y asegúrese de que estén bien sujetas.
- Coloque la tapa del molinillo (1) asegurándose de que encaje de forma segura antes de usar.

Molienda de granos:

- Para moler granos, primero retire la tapa (1) y vierta los granos en el contenedor sin sobrepasar la capacidad máxima. Luego, coloque nuevamente la tapa (1) y presione el botón de encendido (5), manteniéndolo presionado durante el tiempo de molienda. Si el grano molido comienza a acumularse en los bordes internos, agite suavemente el molinillo para redistribuirlo. Para detener la molienda, simplemente suelte el botón (5), retire la tapa (1) y vierta el grano molido en el recipiente deseado. Dependiendo del tiempo de molienda, se pueden obtener distintas texturas:
 - ◆ **Gruesa** con 70 gramos en 30 segundos.
 - ◆ **Media** con 50 gramos en 30 segundos.
 - ◆ **Fina** con 30 gramos en 30 segundos.



- ◆ Si el molinillo no gira correctamente o hace un sonido extraño al utilizarlo, desconéctelo de la red eléctrica.


- No se recomienda exceder los 30 segundos de operación continua, ya que esto puede provocar sobrecalentamiento y afectar el aroma del café.

Notas:

- El molinillo cuenta con dos tapas de guardado (4) para los contenedores, permitiéndole almacenar el contenido molido de manera hermética una vez finalizado el proceso de molienda.

♦ LIMPIEZA

- Antes de realizar la tarea de limpieza desconecte el aparato de la red eléctrica.
- Desmonte los distintos elementos (ver figura "identificación de partes").
- Nunca exponga a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor (base).
- Límpielo solo utilizando un paño humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.
- La limpieza de la tapa de molinillo, contenedor doble cuchilla, contenedor cuatro cuchillas y la tapa de los contenedores puede realizarse mediante agua corriente y detergente o jabón.
- No utilizar detergentes fuertes o esponjas que puedan rayar o dañar las partes.
- No utilice lavaplatos.



Imágenes de carácter ilustrativo



Asegúrese de la correcta limpieza y esterilización de todos los componentes.

Cuidado del medio ambiente

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.

Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos.

La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.



Sistema de gestión certificado

En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medio ambiente, Liliana SRL ha certificado sus Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

Servicio de Atención al Cliente

Ante cualquier duda o inconveniente, contáctenos. **Línea Gratuita: 0800 345 9331**
Web: www.liliana.com.ar

Service y Garantía:

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.

Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestro sitio web www.liliana.com.ar.



SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Este artefacto posee la ficha polarizada (no eliminar esta condición colocando adaptadores con terminales redondos). Asegurarse que la ficha del tomacorriente de su instalación concuerde con la polaridad requerida.
2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.